



# BeoCom 1401

## WEKSIGNAAL

De BeoCom 1401 heeft 10 verschillende instellingen voor het weksignaal; combinaties van 3 niveaus en 3 melodieën en een 'uit' positie.

	Laag	Medium	Hoog
Langzaam	1	2	3
Normaal	4	5	6
Snel	7	8	9
Uit	0		

## INSTELLEN VAN HET WEKSIGNAAL

Druk op **Enter**  
 Druk op **#**  
 Druk op **0-9** om de gewenste instelling te kiezen.  
 Druk op **Enter**

Wanneer het weksignaal uitgeschakeld is (instelling 0), wordt deze automatisch weer ingeschakeld de eerste keer dat u de hoorn opneemt en weer neerlegt.

## VOLUMEREGELING

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de telefoonhoorn aanpassen in 5 stappen door op de **+** en **-** knoppen te drukken. Alle gesprekken beginnen op het middelste geluidsniveau.

Druk op **+** om het volume te verhogen.  
 Druk op **-** om het volume te verlagen.

## HERKIEZEN

Druk op **Rdl** om het laatstgekozen nummer nogmaals te bellen.

Nummers van maximaal 31 cijfers kunnen in het geheugen worden opgeslagen.

Nummers die zijn opgeslagen in het geheugen, kunnen niet worden herkozen met **Rdl**.

Om ervoor te zorgen dat het laatstgekozen nummer correct in het geheugen van de BeoCom 1401 wordt opgeslagen, zodat dit herkozen kan worden door op **Rdl** te drukken, dient de hoorn minimaal 1 seconde in de basis geplaatst te zijn. Ook kunt u de schakelaar onderaan de hoorn minimaal 1 seconde ingedrukt houden.

## MICROFOON

Druk op **Ⓜ** om de microfoon uit te schakelen.  
 Een piepsignaal in de hoorn geeft aan dat de microfoon uitgeschakeld is.

Druk op **Ⓜ** om de microfoon weer in te schakelen.  
 Let op! Ook door één of twee maal op andere toetsen te drukken wordt de microfoon weer ingeschakeld.

## GEHEUGEN

De BeoCom 1401 kan 10 telefoonnummers onthouden, die u kunt opslaan onder de nummers 0 tot en met 9.

Nummers van maximaal 21 cijfers kunnen worden opgeslagen.

Wanneer de telefoonlijn voor meer dan één uur is onderbroken kunnen opgeslagen nummers zijn vervallen. Dit kan ook gebeuren wanneer u een computermodem of een andere telefoon op dezelfde lijn gebruikt.

## OPSLAAN VAN TELEFOONNUMMERS

Druk op **Enter**  
 Druk op **Mem**  
 Toets in het codenummer **(0-9)**  
 Toets in het telefoonnummer  
 Druk op **Enter**

## KIEZEN VAN EEN OPGESLAGEN NUMMER

Druk op **Mem**  
 Toets in het codenummer **(0-9)**

## WISSEN VAN EEN OPGESLAGEN NUMMER

Een opgeslagen nummer wordt vanzelf gewist wanneer op die positie een nieuw nummer wordt opgeslagen.

## BEOCOM 1401 AANGESLOTEN OP CENTRALE

## OPSLAAN VAN TELEFOONNUMMERS

Druk op **Enter**  
 Druk op **Mem**  
 Toets in het codenummer **(0-9)**  
 Toets in het telefoonnummer  
 Druk op **Enter**

## KIEZEN VAN EEN OPGESLAGEN NUMMER

Druk op het juiste nummer om de buitenlijn te kiezen  
 Druk op **Mem**  
 Toets in het codenummer **(0-9)**

## HERKIEZEN VAN EEN OPGESLAGEN NUMMER

Druk op het juiste nummer om de buitenlijn te kiezen  
 Druk op **Rdl**

Wanneer de toets **R** voor doorverbinden wordt gebruikt, worden aansluitende cijfers niet opgeslagen voor herkiezen.

## EXTRA LEVERBAAR

### DE TAFELVOET

De tafelvoet heeft vier rubber pootjes. Elk pootje kan omhooggewipt worden om het snoer eronder vast te zetten en het in de gewenste richting te leggen.

Het afdekplaatje kan worden opengeklapt zodat het op tafel rust. Eronder vindt u een schrijfblokje en een overzicht voor de geheugenposities.

### OPSTELLEN EN SCHOONMAKEN

Gebruik de telefoon niet in zeer stoffige of vuile ruimten. Zorg ook dat het apparaat niet in aanraking komt met water of vocht.

Maak de telefoon schoon met een uitgewrongen, zachte doek, die u heeft bevochtigd met lauw water waaraan u een paar druppels van een mild reinigingsmiddel heeft toegevoegd.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Netwerk	analoog (PSTN)
Voeding	uit het telefoonnetwerk
Omgevingstemperatuur	-25°C – +55°C
Relatieve vochtigheid	15% - 95%

BeoCom 1401 is bedoeld voor gebruik op openbare, analoge telefoonnetwerken. Optimaal functioneren van de telefoon kan alleen verwacht worden in het land waarvoor uw telefoon werd vervaardigd, omdat wettelijke eisen voor goedkeuring, van land tot land verschillen. De verpakking vermeldt voor welk land uw BeoCom 1401 werd vervaardigd. De landenafkortingen vindt u boven de streepjescode op het etiket.

Als u nog vragen heeft met betrekking tot het gebruik van uw BeoCom 1401, neemt u dan contact op met uw winkelier voor meer informatie.

Bij deze verklaart Bang & Olufsen dat deze BeoCom 1401 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Meer informatie staat op internet op:  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

